



Skötselråd inredning i behandlingsrum och steril

Vi på Dandent är stolta och glada över att ni valt oss som leverantör och hoppas ni ska trivas med er inredning under många år. För att säkerställa en lång livslängd och att garantin ska gälla är det viktigt att ni läser detta.

Bänkskivor belagda med Vårdlaminat och Hygienlaminat

Laminaten rengörs med normalt förekommande rengöringsmedel. Laminatskikten är både lätta att rengöra och är mycket tåliga mot olika förekommande kemikalier som förekommer i vårdmiljö.



För rengöring rekommenderas:

- Alla förekommande ytdesinfektionsmedel innehållande tensid
- Avtorkning med lätt fuktad trasa. Även mer koncentrerat handdiskmedel kan användas
- Använd ej skurpulver, stålull eller liknande som har slipande effekt
- Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte tränger in i skarvar
- Koncentrerade mineralsyror och stark färgande vätesuperoxid, jod och bläck får ej komma i kontakt med plastlaminatyten. Dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar
- Placera alltid ett underliggande droppskydd under flaskor med ytdesinfektion och handsprit för att undvika skador på ABS-kantlister vid långvarig kontakt.

OBS! Om ni skulle få fosforsyra (etsgel) på bänkskivan, torka av med ljummet vatten omedelbart.

Luckor och skåpstommar belagda med Skåplaminat HPL och V313

Rengörs med i hushållet normalt förekommande rengöringsmedel. Laminatskikten är lätta att rengöra och tåliga mot olika kemikalier som förekommer i en vårdmiljö.

För rengöring rekommenderas:

- Alla förekommande ytdesinfektionsmedel innehållande tensid
- Avtorkning med lätt fuktad trasa och diskmedellösning. Även mer koncentrerat handdiskmedel kan användas
- Använd ej skurpulver, stålull eller liknande som har slipande effekt
- Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte tränger in i skarvar, speciellt gäller detta kanterna på luckorna
- Koncentrerade mineralsyror och stark färgande vätesuperoxid, jod och bläck får ej komma i kontakt med plastlaminatytan. Dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar

Lådor invändigt

Rengörs med vanligt ljummet vatten eller sprit. För att förenkla rengöring av lådan så frigör den från expansionsbeslaget genom att rycka lådan försiktigt uppåt.

Övriga råd

Det är viktigt att vatten inte blir stående mellan bänkskiva och diskbänk. Sådana skarvar skall vara silikonbehandlade så att fukt och vatten inte kan tränga in, därför är en korrekt montering ytterst viktig.

I klaffskåpen finns en utdragbar hylla av lackerad plåt. Om det skulle gå håll på lacken är det viktigt att bättra i skadan för att undvika rost.

Plastinsatser får ej autoklaveras utan skall handdiskas med varmt vatten och diskmedel.

Lycka till med er nya inredning!